

- Lesen Sie den folgenden Text vor der Installation sorgfältig durch.
- Das Produkt ist für den allgemeinen Gebrauch in Innenräumen gemäß der gültigen Schutznorm IP20 vorgesehen – d. h. für die Installation in Gebäuden und in Bereichen, die weder Feuchtigkeit noch Wasser direkt ausgesetzt sind!
- Die Beleuchtung ist mit der CE-Kennzeichnung versehen und erfüllt alle für den alltäglichen Gebrauch erforderlichen RoHS-Richtlinien.
- Die Lichtquelle sind LED-Streifen, die mit SMD-Bauelementen ausgestattet sind.
- Eine Manipulation mit dem Gehäuse, das Erlegen des Geräts, Versuche, es selbst zu reparieren u.ä. machen gemäß der rechtlichen Vorschriften eine eventuelle Reklamation unmöglich.
- Für das Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum (Rechnungsdatum). Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Handhabung, Unfall, Abnutzung, Verwendung des Artikels gegen den vom Hersteller angegebenen Zweck und Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung entstehen. Weiter deckt die Garantie keine Schäden ab, die durch atmosphärische Störungen, Überspannung, mechanische oder elektrische Beschädigung der Anschlüsse, Stecker und Kabel entstehen.
- Die Oberfläche der Leuchte kann mit einem trockenen oder feuchten Tuch mit dafür vorgesehenen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Im Falle eines Fehlers wenden Sie sich nur an befähigte Personen mit einer gültigen Qualifikation gemäß der Betriebssicherheitsverordnung oder kontaktieren Sie uns über info@li-go.eu

● LEUCHTEBILDER MIT AKKU

Gewicht:	2,1 – 10 Kg (je nach Größe des Bildes)
Verwendetes Material:	Kiefer / Buche / Sperrholz Verbundwerkstoff
Farbe des dekorativen Lichts:	Weißtöne
Stromverbrauch für dekoratives Licht:	1m LED-Leiste 4,8W/0,4A
Eingangsspannung der Lichtquelle:	Ausgangsspannung der Lichtquelle 9V DC / 1A
Lebensdauer der LED-Lichtquelle	100 000 h – 100 000 Stunden

● Batterie Yenkee 30 000 mAh

Kapazität	-30 000 mAh
Ladekabel	- nein
USB-Ladegerät	- nicht enthalten, Handy-Ladegerät kann angeschlossen werden, mindestens 2A
Gewicht	- 640g
Batterie	- LiPo
Abmessungen	- 165 x 82 x 32 mm




Die Garantie für den Akku, der Teil Ihrer Bestellung sein kann, beträgt sechs Monate, da er Teil der Kategorie Konsumgüter ist.

● Aufhängung der Leuchte

Entfernen Sie die Batterie immer nach dem Auspacken der Leuchte. Die Batterie darf in die Leuchte angesetzt werden nur, falls sich der Leuchte in aufrechter Position an der Wand befindet. Die Batterie ist nicht fest mit der Leuchte verbunden und würde sonst beim Griff ausfallen.

Für die Wandmontage sind zwei Winkelhaken mit Dübeln enthalten. Markieren Sie an der Wand zwei Stellen in einem Abstand von 320 mm und bohren Sie dort zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm. Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Winkelhaken ein. Hängen Sie das Bild auf.



● Kopplung einer DIM-LED-Fernbedienung:

Wenn Sie eine Fernbedienung mit Ihrem Light-Image gekauft haben, ist diese möglicherweise nicht gekoppelt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Fernbedienung mit dem Lichtbild zu koppeln: Nehmen Sie die Plastikfolie aus dem Batteriefach heraus, damit sie sich nicht entladen kann. Schalten Sie das Lichtbild mit dem Schalter an der Batterie aus und dann das Lichtbild mit demselben Schalter ein. Drücken Sie in den ersten 5 Sekunden dreimal die Ein- / Aus-Taste auf der Fernbedienung. Das Lichtbild blinkt dreimal, was auf eine erfolgreiche Kopplung hinweist.

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, tauschen Sie die Batterie in der Fernbedienung gegen eine neue aus.



WARNUNG: Sie können das Lichtbild nicht mit der Fernbedienung einschalten. Um das Lichtbild einzuschalten, drücken Sie zuerst die Ein- / Aus-Taste am Akku. Die Fernbedienung ermöglicht nur das Dimmen und Ausschalten des Lichtbildes. Nach dem Ausschalten des Bildes wechselt der Akku in den Energiesparmodus und muss manuell eingeschaltet werden, um das Lichtbild mit Strom zu versorgen.

WARNUNG: Das Lichtbild kann sich selbst ausschalten, wenn Sie das Lichtbild zu stark dimmen. Es ist kein Problem mit dem Lichtbild, es ist einfach der Schutz der Batterie gegen.

- Entfernen Sie die Batterie immer nach dem Auspacken der Leuchte. Die Batterie darf in die Leuchte angesetzt werden nur, falls sich der Leuchte in aufrechter Position an der Wand befindet. Die Batterie ist nicht fest mit der Leuchte verbunden und würde sonst beim Griff ausfallen.
- Hängen Sie die Leuchte an beiden Winkelhaken, so dass sie stetig an der Wand hängt (siehe erste Seite des Handbuchs).
- Setzen Sie die geladene Batterie in die Leuchte ein (Abbildung A).
Achtung - beim Einsetzen muss die Batterie mit der Taste (an der Seite) abwärts sein!
- Stecken Sie den USB-Stecker in der Batterie (Abbildung B).
- Schalten Sie die Leuchte ein, indem Sie die Taste an der Unterseite der Batterie drücken (Abbildung C).
Falls Sie die Taste $\frac{1}{2}$ Sekunden halten, schaltet sich die Leuchte aus.
- Die Helligkeit der Lampe kann mit einem Knopf neben dem Akku eingestellt werden (Abbildung D).
Achtung: Wenn die Helligkeit stark abgenommen wird, schaltet sich der Akku aus, es handelt sich nicht um eine Störung.
- Sie können den Batterieladestatus auf dem Batteriedisplay finden.

BATTERIE-LADUNG

Sie können die Batterie aufladen, ohne sie zu herauszunehmen (Abbildung F) oder auch nach dem Herausholen. In dem Fall muss die Batterie zuerst abgetrennt werden. Um das zu tun, Ziehen Sie den USB-Stecker aus der Batterie (Abbildung G).

Schieben Sie dann die Batterie aus dem unteren Bildbereich (Abbildung H).

Die Batterie darf mit allem üblichen Handy-Ladegeräten aufgeladen werden (Micro-USB-, USB-C-, i Phone-Anschluss) mindestens 2A (Ladegerät ist nicht Teil des Pakets). Wenn sich die Batterie zu langsam auflädt, ist eine schwache Stromversorgung oder ein Ladekabel die Ursache.

WIR EMPFEHLEN

Wenn Sie die Lampe öfter benutzen, wir empfehlen Ihnen, eine zweite Batterie zu kaufen, die Sie immer bereit haben können, geladen. Dann wechseln Sie einfach die Batterie und das Licht kann dauernd leuchten. Die Batterie ist eine universelle Power Bank und kann zu Hause oder auf Reisen verwendet werden.

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung darf für die Leuchte in der Basisversion nicht verwendet werden.

Wenn Sie sich jedoch eine Version mit Fernbedienung bestellt haben oder es sich um eine Variante mit farbiger Hintergrundbeleuchtung handelt (bei der die Fernbedienung Teil des Pakets ist), ist es nicht möglich, die Leuchte direkt mit der Fernbedienung einzuschalten (Sie müssen die Leuchte zuerst manuell einschalten). Das Bild kann nur ausgeschaltet, oder gedimmt sein und die Farben geändert werden.

Nach dem Ausschalten wechselt sich die Batterie in den Energiesparmodus und für die nächste Einschaltung muss die wieder die Taste an der Batterie gedrückt werden.

